

MANUAL DE USUARIO

KD 350



Índice

1.- Introducción:.....	4
1.1.- Seguridad	4
1.2.- Medio ambiente.....	5
2.- Descripción del dispositivo.	5
2.1.- Teclas y funciones.	5
2.2.-Introduccion de texto.	7
3.-Primeros pasos.....	7
3.1.- Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta de almacenamiento.	7
3.2.- Carga de la batería.	8
3.3.- Puesta en marcha del dispositivo.	8
3.4 Iconos de estado de conexión.....	8
4.-Funcionalidades.	9
4.1.-Realizar una llamada.....	9
4.2.-Contestar una llamada.....	9
4.3.-Retener una llamada.....	9
4.4.-Añadir una llamada.....	9
4.5.-Transferir una llamada.....	10
4.6.-Realizar una conferencia.....	10
4.7.-Capturar la llamada.....	10
4.8.-Finalizar una llamada	10
5.-Congifuración de su dispositivo.	10
5.1.- Red e Internet.	10
5.2.- Dispositivos conectados.....	11
5.3.- Ajustes de llamadas.	11
5.4.- Aplicaciones y notificaciones	11
5.5.- Batería.....	12
5.6.- Pantalla.	12
5.7.- Sonido	12
5.8.- Almacenamiento.....	13
5.9.- Seguridad	13
5.10.- Duraspeed.....	13
5.11.- Sistema.....	14
5.12.- Acerca del teléfono.....	14
6.-Otras funcionalidades.	14
6.1.-Contactos	14

6.2.-Mensajería SMS y MMS.....	15
6.3.-Despertador	16

1.- Introducción:

1.1.- Seguridad

Nunca intente desarmar su teléfono. Usted es el único responsable de cómo usa su teléfono y de las consecuencias de su uso.

Como regla general, siempre apague su teléfono donde esté prohibido el uso de un teléfono. El uso de su teléfono está sujeto a medidas de seguridad diseñadas para proteger a los usuarios y su entorno.

No utilice su teléfono en zonas húmedas (baño, piscina...). Protéjalo de líquidos y otras humedades.

No exponga su teléfono a temperaturas extremas inferiores a - 10 °C y superiores a + 55 °C.

Los procesos fisicoquímicos creados por los cargadores imponen límites de temperatura al cargar la batería. Su teléfono protege automáticamente las baterías en temperaturas extremas.

No deje su teléfono al alcance de los niños pequeños (algunas partes removibles pueden ser ingeridas accidentalmente).

- **Seguridad eléctrica:** Utilice únicamente los cargadores que figuran en el catálogo del fabricante. Usar cualquier otro cargador puede ser peligroso; también invalidaría su garantía. El voltaje de línea debe ser exactamente el indicado en la placa de serie del cargador.
- **Seguridad en los aviones:** cuando viaje en avión, deberá apagar el teléfono cuando así lo indique la tripulación de cabina o las señales de advertencia.

El uso de un teléfono móvil puede ser peligroso para el funcionamiento de la aeronave y puede interrumpir la red telefónica.

Su uso es ilegal y podría ser procesado o prohibido el uso de redes celulares en el futuro si no cumple con estas normas.

- **Materiales explosivos:** cumpla con las señales de advertencia en la estación de servicio que le piden que apague su teléfono. Deberá cumplir con las restricciones de uso de equipos de radio en lugares como plantas químicas, depósitos de combustible y en cualquier lugar donde se realicen operaciones de voladura.
- **Equipos electrónicos:** para evitar el riesgo de desmagnetización, no permita que los dispositivos electrónicos se acerquen a su teléfono durante mucho tiempo.
- **Equipo médico electrónico:** Su teléfono es un transmisor de radio que puede interferir con equipos médicos electrónicos o implantes, como audífonos, marcapasos, bombas de insulina, etc. Se recomienda mantener una separación mínima de 15 cm entre el teléfono y un implante. Su médico o los fabricantes de dichos equipos podrán darle cualquier consejo que pueda necesitar en esta área.
- **Hospitales:** Asegúrese siempre de que su teléfono esté apagado en los hospitales cuando así lo indiquen las señales de advertencia o el personal médico.

- **Seguridad vial:** No utilices tu teléfono mientras conduces. Para prestar toda su atención a la conducción, deténgase y estacionese de forma segura antes de realizar una llamada. Debe cumplir con cualquier legislación vigente.
- **Distancia de operación:** este modelo de teléfono ha sido probado y cumple con las pautas de exposición a radiofrecuencia cuando se usa de la siguiente manera:
 - Contra la oreja: Realice o reciba una llamada telefónica y sostenga el teléfono como lo haría con un teléfono alámbrico.
 - En el cuerpo: cuando transmita, coloque el teléfono en un accesorio de transporte que no contenga metal y coloque el teléfono a una distancia mínima de 2,5 cm de su cuerpo. Es posible que el uso de otros accesorios no garantice el cumplimiento de las pautas de exposición a radiofrecuencia. Si no usa un accesorio para llevar en el cuerpo y no sostiene el teléfono junto a la oreja, coloque el teléfono a una distancia mínima de 2,5 cm de su cuerpo.
 - Operación de datos: cuando utilice una función de datos, coloque el teléfono a un mínimo de 2,5 cm de su cuerpo durante toda la transmisión de datos.

1.2.- Medio ambiente.

- **Embalaje:** Para facilitar el reciclaje de los materiales de embalaje, obedezca las normas de clasificación instituidas localmente para este tipo de residuos.
- **Baterías:** Las baterías gastadas deben depositarse en los puntos de recogida designados.
- **El producto:** La marca de papelera tachada adherida al producto significa que pertenece a la familia de equipos eléctricos y electrónicos.

Para promover el reciclaje y la valorización de los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) y al mismo tiempo salvaguardar el medio ambiente, las normativas europeas exigen el cumplimiento de las normas de clasificación instituidas localmente para este tipo de residuos.

2.- Descripción del dispositivo.

El terminal KD350 tiene, además de las funciones normales del teléfono, soporta 4G VoLTE y Vowifi

El teléfono tiene opciones de menú para servicios y diferentes funciones.

El manual del usuario proporciona una simple introducción con énfasis en el uso ordinario del teléfono.

2.1.- Teclas y funciones.

A continuación, se muestran las teclas del dispositivo con sus respectivas funcionalidades:



- A. Conferencias: Permite poner en conferencia las llamadas en curso que se estén realizando
- B. Transferencia: Permite realizar transferencias de llamadas.
- C. Menú desplegable: Permite utilizar menús desplegables siempre y cuando sea posible, por ejemplo, en el menú principal del terminal o cuando estamos cambiando una preferencia/ajuste de alguna aplicación y esta tiene varias opciones disponibles. En la ventana de inicio, visualiza otras opciones del teléfono: alarma, limpieza de memoria, ...
- D. Botón de llamada: Permite llamar a un número específico.
- E. Flechas y OK: Sirve para moverse por las diferentes opciones y funciones de la pantalla que se esté visualizando. El botón "OK" sirve para confirmar una acción.
- F. Retroceso: Permite volver a la ventana/vista anterior. También sirve para borrar (cuando estamos escribiendo un número o texto). Si se pulsa más de 1 segundo, se muestra la ventana de inicio del terminal.
- G. Botón de colgar: Tiene diferentes funciones:
 - a. Si el terminal está apagado, enciende el terminal tras mantenerlo pulsado unos segundos.
 - b. Si se pulsa mientras se está realizando una llamada, cuelga la llamada.
 - c. Si la pantalla está en modo reposo al terminar el tiempo de espera, permite activar de nuevo la pantalla
 - d. Si se pulsa ligeramente en una pantalla (sin estar en llamada), se muestra la ventana principal del terminal.

- e. Si se pulsa durante más de un segundo, se muestran las opciones para apagar o reiniciar el terminal.
- H. Pausa: Permite poner en pausa una llamada.
- I. CAPT: Al pulsar este botón, se permite la captura de una llamada (solo en el caso de estar integrado el terminal con una centralita CentrexIP de Telefónica)
- J. Keypad: Son los botones que se utilizan para escribir un número o texto. El botón “#” sirve para cambiar entre texto y números (si estás en el “modo numérico” y pulsas cualquier número, escribirás números. En cambio, si estás en “modo texto” y pulsas cualquier número escribirás las letras que ese botón tenga asignadas).

Las teclas del 0 al 9 permiten la grabación de números de teléfonos para poder hacer llamadas más rápidas a dichos números.
- K. Teclas de marcación de acceso directo M1-M6, cuando el botón no tiene un número de acceso directo configurado, presione esta tecla para ingresar a la interfaz de configuración del número de acceso directo, si se ha configurado el número, presione esta tecla para marcar directamente
- L. Volumen: Los botones “+” y “-” sirven para subir o bajar el volumen del terminal.
- M. Mute: Permite apagar nuestro micrófono.
- N. R (rellamada): Una vez terminada una llamada, si pulsamos este botón el terminal llamará al número de la última llamada que se haya realizado.
- O. Altavoz: Al pulsar este botón podemos habilitar el altavoz del teléfono para escuchar el audio por los “speakers”.

2.2.-Introducción de texto.

Al ingresar un nombre / número, etc., se aplica lo siguiente:

- **Pulse la tecla # para cambiar entre texto (EN si el idioma es inglés, ES si el idioma es español) o números (123)** (consulte la barra de estado en la parte superior para modo).
- Utilice la tecla * para símbolos especiales y las teclas de flecha para la selección.
- Presione la tecla 0 para espacios (en modo letra).
- Presione 0 a 9 para ingresar las letras y números deseados.

Para escribir la letra "e", seleccione ES presionando la tecla # y presione rápidamente 3 para seleccionar la segunda letra. Del mismo modo, tres pulsaciones rápidas darán la tercera letra “f”.

3.-Primeros pasos.

3.1.- Instalación de la tarjeta SIM y la tarjeta de almacenamiento.

Para instalar la tarjeta SIM, apague el teléfono. Inserte la tarjeta SIM de acuerdo con las instrucciones en la ranura de la tarjeta. Cuando necesite quitar la tarjeta SIM, apague el teléfono.

El teléfono puede ser compatible con una sola tarjeta SIM. Su teléfono es compatible con la tarjeta SIM 4G.

Es posible que algunas tarjetas SIM heredadas no funcionen con su dispositivo. Debe consultar con su proveedor de servicios para obtener una tarjeta SIM de reemplazo. Puede haber cargos por este servicio.

Para instalar una tarjeta de memoria, apague el teléfono e introduzca la tarjeta de memoria de acuerdo con las instrucciones en la ranura de la tarjeta.

3.2.- Carga de la batería.

Los terminales nuevos se envían con una batería parcialmente cargadas. Antes de comenzar a usar su dispositivo, se recomienda que cargue la batería completamente. Algunas baterías funcionan mejor después de varios ciclos completos de carga/descarga.

Solo se debe usar el adaptador de CA y el cable de sincronización USB provistos con su dispositivo para cargar el dispositivo.

Conecte el conector USB del adaptador de CA al conector de sincronización de su dispositivo y luego conecte el adaptador de CA a un tomacorriente para comenzar a cargar la batería.

A medida que la batería se carga mientras el dispositivo está encendido, aparece un icono de carga en la barra de título de la pantalla de inicio. Una vez que la batería se ha cargado por completo, aparece un icono de batería llena en la barra de título de la pantalla de inicio.

Advertencia: Como medida de seguridad, la batería deja de cargarse antes de que se sobrecaliente.

3.3.- Puesta en marcha del dispositivo.

Encendido / apagado

Para apagar su teléfono, mantenga presionada la tecla Colgar. Al soltar, se abre el menú de opciones del teléfono. Seleccione 'Apagar' y confirme.

Para volver a encender, mantenga presionada la tecla Colgar.

Pantalla en descanso









Después de un período de inactividad, la pantalla pasa a un modo de descanso (la pantalla se volverá negra). En suspensión, su teléfono usa menos energía de la batería. Puedes controlar este comportamiento:

Para establecer el tiempo de espera de la pantalla

1. Seleccione Configuración > Pantalla.
2. Seleccione Tiempo de espera de la pantalla. Seleccione una hora del menú.

3.4 Iconos de estado de conexión

A lo largo de la parte superior de la pantalla de su teléfono se encuentra la barra de estado. Aparecerán íconos que le notificarán un mensaje nuevo, una llamada perdida o cualquier otra cosa que deba notar.

	Conectado al servicio de 4G		Auriculares conectados
	SMS/MMS		Servicio de wifi conectad
	Llamada en curso		Modo avión
	Llamada perdida		Batería en carga

	Alarma configurada		Bluetooth disponible
---	--------------------	---	----------------------

4.-Funcionalidades.

4.1.-Realizar una llamada.

- En la pantalla de inicio, seleccione Teléfono o toque la tecla de respuesta para acceder a la pantalla de marcación.
- Use las teclas numéricas para ingresar el número de teléfono en el teclado de marcación, luego toque la tecla de respuesta para realizar una llamada. Si ingresa un número incorrecto, puede usar la tecla Atrás para borrar los números uno por uno.
- Conforme vaya introduciendo los números del teléfono a llamar, a la izquierda de la pantalla le aparecerán los contactos que tienen los números introducidos. Si desea llamar a alguno de esos contactos, desplácese con las flechas hasta el contacto que desee y pulse “ok”

4.2.-Contestar una llamada.

- Al recibir una llamada: Levante el auricular o presione la tecla de altavoz para contestar a la llamada.
- Presionar la tecla “Enviar / Llamar”
- Rechazar llamada entrante: cuando suene, presione la tecla de encendido para rechazar la llamada o espere hasta que deje de sonar.

4.3.-Retener una llamada.

- Para retener una llamada podemos realizarlo utilizando las opciones del display o la tecla dedicada a esta función:
 - Mediante tecla:
 - Retenemos una llamada presionando la “Tecla de Retención o Pausa” (H)
 - Volviendo a pulsar la misma tecla recuperamos la llamada que estaba retenida
 - Mediante pantalla:
 - Podemos hacerlo desde el menú de navegación, en una llamada en curso
 - Desplazamos el cursor hasta el icono de Pausa y pulsamos la tecla “ok”. El icono cambiará de color pasando a tener un fondo blanco.
 - Volviéndolo a pulsar, recuperamos la llamada retenida.
 - Para desplazarnos entre las opciones utilizamos las flechas del teclado hasta que el cursor esté sobre la opción deseada

4.4.-Añadir una llamada.

Este punto nos servirá para añadir una segunda línea, para poder realizar una transferencia de llamadas o crear una sala de conferencias.

Al igual que los puntos anteriores, podemos realizar esta acción de varias maneras:

- Mediante tecla: Retenemos la llamada en curso (ver apartado 4.3), y directamente marcamos el número al cual queremos llamar, seguidamente presionamos la tecla de llamada (D) para realizarla.

- Mediante pantalla: Durante la llamada posicionamos el cursor sobre la opción de la pantalla que indique nueva llamada y pulsamos “OK”, marcamos el número y presionamos la tecla de llamada (D)

4.5.-Transferir una llamada.

Para realizar este punto necesitamos tener dos líneas abiertas (ver apartado 4.4), con otras palabras, tenemos que estar en dos llamadas concurrentes. Podemos hacerlo de dos formas distintas.

- Mediante tecla: Pulsamos directamente la tecla “Transferir” (B)
- Mediante pantalla: Movemos el cursor por las diferentes opciones de la pantalla hasta el icono de transferir y pulsamos la tecla “ok”

4.6.-Realizar una conferencia.

Al igual que el punto anterior, para realizar este punto necesitamos tener dos líneas abiertas (ver apartado 4.4), con otras palabras, tenemos que estar en dos llamadas concurrentes. Podemos hacerlo de dos formas distintas.

- Mediante tecla: Pulsamos directamente la “Tecla Conferencia” (A)
- Mediante pantalla: Movemos el cursor por las diferentes opciones de la pantalla hasta el icono de conferencia y pulsamos la tecla “ok”

4.7.-Capturar la llamada

Con esta función podemos responder a la llamada que le entra a otro teléfono, dicho de otro modo, capturar la llamada.

Para realizarlo tenemos que pinchar en la “Tecla CAPT” (I)

4.8.-Finalizar una llamada

- Colocar el auricular en su sitio o presionar la tecla de altavoz, si es necesario.
- Presionar la “tecla de encendido” (G)

5.-Configuración de su dispositivo.

Controle la configuración de su teléfono desde la opción “Ajustes” de la ventana principal

5.1.- Red e Internet.

Wi-fi:

- Wi-Fi activado/desactivado: Seleccione esta casilla de verificación si prefiere usar Wi-Fi para su conexión de datos.
- Configuración de Wi-Fi: abra la pantalla de configuración de Wi-Fi; selecciónelo de la lista de redes. Proporcione su nombre de usuario o contraseña si es necesario.

Red móvil

- Seleccione la capacidad de roaming de datos.
- Seleccione una red de operador inalámbrico: busque todas las redes disponibles o seleccione una red automáticamente.
- Agregue o edite los nombres de puntos de acceso (APN) de la red. ¡No cambie esta configuración a menos que su operador inalámbrico se lo indique!

Modo avión

- Modo avión activado/desactivado: cuando se selecciona el modo avión, toda la conectividad inalámbrica está desactivada. Este icono aparecerá en la barra de estado cuando se seleccione el modo avión.

Hot-spot

- Active o desactive la opción del dispositivo como hotspot

Avanzado

- Opciones avanzadas de conexión como puede ser vpn, DNS privada, ...

5.2.- Dispositivos conectados.

Bluetooth

- Activar/desactivar Bluetooth: utilice esta casilla de verificación para activar o desactivar los servicios de Bluetooth.
- Configuración de Bluetooth: con los servicios de Bluetooth activados, puede abrir la pantalla de configuración de Bluetooth para:
 - Cambie el nombre de su dispositivo.
 - Empareje con uno de los dispositivos Bluetooth dentro del alcance.

5.3.- Ajustes de llamadas.

Llamadas wifi:

- Activar/desactivar llamadas wifi: utilice esta casilla de verificación para activar o desactivar los servicios de llamadas Vowifi
- Preferencia de llamadas: Permite indicar si las llamadas a través de wifi serán preferentes o no respecto a la red móvil

Activas videollamadas:

Activación o desactivación de videollamadas

Desvío de llamadas:

Permite la configuración de desvíos de llamadas: siempre, cuando esté comunicando, cuando no responda, o cuando esté apagado o fuera de cobertura

Bloqueo de llamadas:

Permite activar o desactivar bloqueos de llamadas del terminal en los siguientes casos: todas las realizadas, internacionales realizadas, Itinerancia de llamadas internacionales realizadas, todas las entrantes, itinerancia de llamadas internacionales entrantes, desactivar todo o cambiar la contraseña de bloqueo de llamadas.

Ajustes adicionales:

- Modificar los ajustes de Id de llamadas asignados por el operador
- Activar o desactivar la notificación de llamadas entrantes en pantalla durante una llamada.

5.4.- Aplicaciones y notificaciones

Visualiza las últimas aplicaciones utilizadas, así como todas las aplicaciones que están instaladas en el terminal.

Pulsando ok sobre una de las aplicaciones, se puede desinstalar o forzar su parada

5.5.- Batería.

Muestra el porcentaje de batería actual y las siguientes opciones:

Ahorro de batería:

Activa o desactiva el modo ahorro de la batería del terminal

Gestor de baterías:

- Activas o desactivar el detectar el consumo de batería por aplicaciones
- Permite limitar el uso de batería a aplicaciones

Porcentaje de batería:

- Activar/desactivar la visualización de la carga de batería en la barra superior de la pantalla.

Última carga completa:

Indica cuando se cargó por última vez de forma completa la batería

Uso de la pantalla desde la última carga completa

Informa de cuánto tiempo se ha utilizado la pantalla desde la última carga completa realizada

5.6.- Pantalla.

Nivel de brillo

Seleccione para abrir el control de brillo y luego deslice el dedo por la barra de brillo para establecer el nivel. A la luz del sol, aumente el nivel.

Tema oscuro

Activa o desactiva la utilización automática de tema oscuro

Fondo de pantalla

Establecer fondo de pantalla como pantalla de bloqueo y pantalla de inicio de fondos de pantalla.

Tiempo de espera de la pantalla

Seleccione para decidir cuánto tiempo debe estar inactivo su teléfono antes de que la pantalla se apague.

Avanzado

Opciones más avanzadas de configuración de la pantalla como el tamaño de la fuente, zoom de pantalla, salvapantallas o la pantalla de bloqueo

5.7.- Sonido

Niveles de volumen:

Permite establecer el nivel de volumen de:

- Timbre de llamada
- Volumen de llamada
- Volumen de tonos y notificaciones
- Volumen de alarma

No molestar:

Activar o desactivar la opción de no molestar del terminal

Multimedia:

Mostrar u ocultar el reproductor de un fichero multimedia

Tonos de llamada de teléfono:

Seleccionar el tono que se quiera para el sonido de llamada del teléfono

Sonido de notificación predeterminado

Seleccionar el tono que se quiera para el sonido de notificaciones

Sonido de alarma predeterminado

Seleccionar el tono que se quiera para el sonido de alarma

Otros sonidos:

Activar o desactivar opciones de sonido de: teclado, bloqueo de pantalla, carga, al tocar las teclas, y mejoras de sonido

5.8.- Almacenamiento.

Vea y administre el almacenamiento de datos en su teléfono.

- Tarjeta de memoria: controle y administre el uso de su tarjeta de memoria desde esta pantalla:
 1. Vea cuánto espacio está usando en su tarjeta de memoria.
 2. Seleccione usar su tarjeta de memoria como almacenamiento masivo USB cuando su teléfono esté conectado a su computadora.
 3. Expulse su tarjeta de memoria de su teléfono.
- Almacenamiento interno del teléfono: informa cuánto almacenamiento interno está libre.

5.9.- Seguridad

Seguridad del dispositivo

- Configuración de bloqueo de tarjeta SIM: bloquee su tarjeta SIM para mayor seguridad. También puede cambiar el PIN de su tarjeta SIM desde esta pantalla. Si no conoce el PIN de su SIM, puede obtenerlo de su operador inalámbrico.

5.10.- Duraspeed

Activa o desactiva la posibilidad de realizar la aplicación en primer plano restringiendo las aplicaciones en segundo plano.

5.11.- Sistema

Idioma:

Permite seleccionar el idioma del terminal

Fecha y hora

Establecer hora, zona horaria y fecha: use Automático a menos que necesite anular los valores de la red.

Formato de hora: seleccione entre formatos de 12 o 24 horas.

Opciones de reinicio

Puede seleccionar restablecer su teléfono a la configuración de fábrica. Esto borrará todos sus datos del teléfono y requerirá que inicie sesión y pase por las pantallas de configuración para usar cualquiera de las aplicaciones.

5.12.- Acerca del teléfono

Permite averiguar si hay actualizaciones recientes del firmware del teléfono para realizar dicha actualización.

Ver el estado de su teléfono: esta pantalla enumera una variedad de información, incluido su número de teléfono, la red que está utilizando actualmente, el tipo de red, la intensidad de la señal, si está en roaming o no, las direcciones WLAN a las que está conectado y más.

Vea el número de modelo y la información de la versión de su teléfono.

6.-Otras funcionalidades.

6.1.-Contactos

Para ver los contactos en su teléfono, seleccione Contactos.

Desde la pestaña Contactos, puede:

1. Actuar sobre un contacto: seleccione el nombre del contacto para abrir el menú contextual. En el menú, puede seleccionar ver la pantalla de detalles del contacto, llamar al número del contacto, enviar un mensaje de texto, agregar o eliminar una estrella, editar los detalles del contacto o eliminar el contacto.

2. Buscar un contacto: introduzca el nombre del contacto para abrir la pantalla Detalles del contacto, donde se muestra toda la información que guardó para este contacto.

- **Añadir un contacto**

1. Seleccione contactos. Aparece su lista de contactos.

2. Elija el ícono + en la parte inferior de la pantalla para agregar un nuevo contacto.

3. Agregue toda la información que desea almacenar para este contacto en los campos correspondientes. Debe agregar alguna información para guardar un contacto. Para cambiar una etiqueta predeterminada, seleccione el nombre de la etiqueta para abrir el menú de etiquetas. Seleccione una etiqueta diferente o cree una etiqueta personalizada. Para agregar más campos, seleccione 'Agregar otro campo'.

4. Para guardar su contacto, seleccione 'GUARDAR'.

- **Editar detalles de contacto**

Siempre puede realizar cambios en la información que ha almacenado para un contacto:

1. Desde Contactos, seleccione el contacto cuya información desea editar. Se abre el menú contextual.
2. Seleccione 'Editar'. Aparece la pantalla Editar contacto.
3. Realice sus ediciones, luego presione 'GUARDAR'.

- **Importador de contactos SIM**

Si tiene nombres y números de teléfono almacenados en su tarjeta SIM, puede agregarlos a los contactos almacenados en su teléfono seleccionando esta opción de configuración. Puede seleccionar 'Importar/exportar' para importar desde la tarjeta SIM o la tarjeta de memoria, una vez que aparezca la lista de nombres y números, puede Importar solo ciertos nombres/números en la lista. Para ello seleccione el nombre/número que desea importar, luego repita para otros como desee. (Tan pronto como seleccione el nombre/número, se importa)

6.2.-Mensajería SMS y MMS.

Para abrir la aplicación Mensajería SMS y MMS, seleccione el ícono Mensajería.

- **Acerca de los mensajes de texto y multimedia**

Los mensajes SMS también se conocen como mensajes de "texto" y cada uno puede tener alrededor de 160 caracteres. Si continúa escribiendo después de alcanzar el límite, su mensaje se entregará como uno solo, pero contará como más de un mensaje. Estos se denominan mensajes "concatenados".

Los mensajes MMS también se conocen como mensajes "multimedia" o "imágenes" y pueden contener archivos de texto, imágenes, audio y video.

Cuando redacte un mensaje, el teléfono convertirá automáticamente un mensaje de texto en un mensaje multimedia tan pronto como agregue un asunto o un archivo adjunto.

- **Ver el mensaje de la lista de mensajes**

Seleccione un hilo de mensajes en la lista para abrirlo y leerlo. Cuando está abierto, los mensajes individuales aparecen apilados en la pantalla, como en las conversaciones (o chats) de mensajería instantánea.

Tenga en cuenta que los mensajes que envía también aparecen en la vista de lectura.

- **Lectura de mensajes multimedia**

Si ha seleccionado recuperar automáticamente sus mensajes multimedia, se descargarán tanto el encabezado como el cuerpo del mensaje.

Desde una vista de lectura de mensajes, puede hacer lo siguiente:

1. Para ver detalles sobre un mensaje en particular, en la vista Leer, seleccione el mensaje para abrir el menú contextual. Seleccione Ver detalles.
2. Responder a un mensaje: simplemente comience a escribir su mensaje en el cuadro de texto en la parte inferior de la pantalla para responder a un mensaje. Siempre puede

agregar un asunto o un archivo adjunto para convertirlo en un mensaje multimedia. Seleccione 'Enviar' cuando esté listo.

3. Eliminar mensajes: sus mensajes se guardarán hasta que los elimine explícitamente.

6.3.-Despertador

El despertador ofrece tantas alarmas como quieras.

- **Configurar una alarma**

Se configuran dos alarmas para usted, listas para personalizar. Las dos alarmas están desactivadas de forma predeterminada. Seleccione la casilla de verificación para activar la alarma. Si no aparece ningún día debajo de la hora establecida, la alarma sonará una vez que se alcance la hora establecida.

Se activarán dos alarmas a las 8:30 horas de lunes a viernes ya las 9:00 horas los sábados y domingos.

Puede personalizar la alarma según sus necesidades, seleccione una de las alarmas predeterminadas para abrir la configuración de alarma.

- **Configure las siguientes opciones:**

Alarma: seleccione la casilla de verificación para activar (marcar) o desactivar (borrar) la alarma.

Hora: Se muestra la hora a la que sonará la alarma. Para cambiar este tiempo, seleccione Tiempo para abrir el selector de tiempo. Deslice el dedo hacia arriba o hacia abajo para establecer la hora que desee y luego seleccione Establecer.

Repetir: se muestra la selección de repetición actual. Para cambiar la configuración, seleccione Repetir y realice una selección en el menú. Para que su alarma solo suene una vez a la hora establecida, no seleccione ninguna de las opciones. Se muestra una alarma de una sola vez en la pantalla Reloj de alarma sin ningún día por debajo de la hora establecida.

Tono de llamada: se muestra la selección de tono de llamada actual. Seleccione Tono de llamada para elegir otro tono de llamada que se reproducirá cuando suene la alarma. (Cuando selecciona un tono de timbre, se reproduce brevemente).

Vibrar: seleccione esta casilla de verificación para que su teléfono vibre cuando se apaga.

Una vez que suene la alarma, recibirá una alerta con las opciones de Posponer (durante 10 minutos) o Descartar.

- **Añadir más alarmas**

Para agregar más de tres alarmas, desde la pantalla principal de Alarma, seleccione 'Agregar alarma'.